

东讯 8000 会议电话音质浑厚自然，传达清晰，送话受话双方均可享受优异音质。

东讯 8000 会议电话高级使用手册

发话

(1)外线发话：提听筒→按“9”或外线代码(700 — 715)→按电话号码→通话。

(2)内线发话：提听筒→按分机号码→通话。

(3)外线重拨：提听筒→按“#8”→通话。

(4)个人简拨：

设定：提听筒→按“#1”→按简拨组号(500-549)→按电话号码→按“暂切”键[或按“挂钩”]→
哔一声。(出厂预设 10 组)

操作：提听筒→按简拨组号(500-699)→通话。

个人简拨组号为 500-549，系统简拨组号为 600-699。每套系统的简拨组号合计为 1000 组，
产品出厂时仅分配系统简拨 100 组，客户可依需求弹性分配，每部分机之个人简拨最多可分
配 50 组。

取消：提听筒→按“#1”→按简拨组号(500-549)→按两次“暂切”键(或按“挂钩”)→哔
一声。

收话

(1)受话：话机响铃→提听筒通话。

(2)保留：通话中→按“切”键(或按“挂钩”)→挂听筒。

保留超过 60 秒(预设值)时，系统会自动响铃回叫。

(3)保留接听：

自我保留：提听筒→按“暂切”键(或按“芒钩”)→通话。

他人保留：提听筒→按保留中外线代码→通话。

(4)两外线交替通话：外线通话中→按“暂切”键(或按“挂钩”)→再拨一通外线电话
按“暂切”键→按“2”→可循序做两线交替通话。



深圳市瑞美华信息技术有限公司

ShenZhen RamWare Information Technology Co.,Ltd

地址：深圳市福田区竹子林紫竹六道8号金民大厦909

售前咨询 0755-83200200 技术支持 0755-82871119

网站地址：<http://www.ramware.com.cn/>

欲取消通话中之一方。按“暂切”键(或按“挂钩”)→按“1”即可。

(5)暂留接听: 听到广播有暂留电话后, 提听筒→按“#73”→按分机号码→哔一声→通话。
转接

(1)直接转接: 通话中→按“暂切”键→听到拨号音→按分机号码→接听筒。

(2)语音转接: 通话中→按“暂切”键→听到拨号音→按分机号 6 马→通话→挂听筒。

(3)呼叫转接: 通话中→按“暂切”→听到拨号音→按分机号码→按“*”→呼叫→挂听筒。

仅可对数字活机操作。

代接

(1)直接代接: 提听筒→按响铃分机号码→按“6”→通话。

(2)同群代接: 提听筒→按“*”→通话,

(3)跨群代接: 提听筒→按代接群码(460-467)→通话。

三方会谈

通话中→按“暂切”键(或按“挂钩”)→听到拨号音再拨一通内外线电话→按“暂切”键(或按“挂钩”)→按“3”→三方会谈。

分机密码

(1)锁定: 提听筒→按“#97”→按分机密码(四位数)呻按“#”→哔一声。

分机密码的预没值为“0000”分机锁定后只允接电话。

(2)取消: 提听筒→按“#97”→按分机密码(四位数)→按“*”→哔一声。

(3)变更: 提听筒→按“#97”→按旧密码(四位数)→最新密码(四位数)→哔一声。

若密码忘记时, 可由显示型话机进入系统资料库内, 第四大项中 user password 项下查。

\$@

广播

(1)全体广播: 提听筒→按“400”→哔一声→广播。

(2)外接扩音器广播: 提听筒→按“821”→哔一声→广播。

(3)分群广播: 提听筒→按分机群号(401-408)(共 8 群)→哔一声→广播。

(4)回答广播: 听到广播→提听筒呻按“#59”→与广播者通话。

分机跟随

正分机没有任何跟随功能后, 内线拨号音会转为特殊拨号音, 以提醒使用者。分机取消跟随



深圳市瑞美华信息技术有限公司

ShenZhen RamWare Information Technology Co.,Ltd

地址: 深圳市福田区竹子林紫竹六道8号金民大厦909

售前咨询 0755-83200200 技术支持 0755-82871119

网站地址: <http://www.ramware.com.cn/>

功能时，内线拨号音会恢复为正常拨号音。

(1)忙线跟随：当本话机忙线时，自动将来电转移至设定分机处响铃。

设定：提听筒→按“#21”→按分机号码→按 1(外线) / 2(全部)属(内线)→哔一声。取消：提听筒→按“#*21”→哔一声。

(2)直接跟随：将本话机所有来电，直接转移至设定分机处响铃。

设定：提听筒→按“#22”→按分机号码→按 1(外线)硬(全部) / 3(内线)→哔一声。取消：提听筒→按“#*22”→哔一声。

(3)遥控跟随：在他人分机处，欲将自己分机的来电，直接转移至所在分机处响铃。

①普通话机设定：提听筒→按“#*23”→按使用考分机号码→按 1(外线) / 2(全部) / 3(内线)→按使用者分机密码(四位数)→哔一声。

普通话机取消：提听筒→按“#*23”→按使用者分机号码→按使用者分机，密码(四位数)→哔一声。

②标准型话机设定：不提听筒→按“功能”键→按“23”→按使用者分机号码→按 1(外线) / 2(全部) / 3(内线)→按使用者分机密码(四位数)→哔一声。

标准型话机取消：不提听筒→按“功能”键→按→“*23”→按使用者分机号码→按使用者分机密码(四位数)→哔一声。

若使用者已回自己分机处，欲取消在他人分机处所设之遥控跟随：按“#*25”→哔一声。

(4)定时跟随：当本话机来电，响铃一定时间后，即将来电转移至设定分机处响铃。

设定：提听筒→按“#24”→按使用者分机号码→按 1(外线) / 2(全部) / 3 内线)→按第一次无应答时间时间(0-4)→按第二次无应答时间(0-4)→哔一声。

取消：提听筒→按“#*-24”→哔一声。

0 为 10 秒，1 为 20 秒，2 为 30 秒，3 为 40 秒，4 为 50 秒。

(5)自设跟随：当本话机已被跟随时，拟将原设跟随香及本话机来电一起转移至设定分机处响铃。

设定：提听筒→按“#25”→按使用者分机号码→按 1(外线) / 2(全部) / 3 内线)→哔一声。



深圳市瑞美华信息技术有限公司

ShenZhen RamWare Information Technology Co.,Ltd

地址：深圳市福田区竹子林紫竹六道8号金民大厦909

售前咨询 0755-83200200 技术支持 0755-82871119

网站地址：<http://www.ramware.com.cn/>

取消：提听筒→按“#*25”→哔一声。

内线通话特殊操作

(1)联络总机：提听筒→按“0”→通话。

(2)自动回叫：

设定：拨内线电话，听到忙音或回铃音未应答时→按“#”→哔一声→挂听筒。

当对方讲完电话或使用过电话后，立刻回叫→本话机(响急促铃)→提听筒→听到回铃音待对方接听→通话。

取消：正自动回叫等待中→提听筒→按“###”→哔一声。

(3)内线驻留：拨内线听到忙音→按“4” (听筒听到保留音乐)。

待对方挂听筒后→对方话机响铃→待对方接听→通话。

(4)秘书插话(ohva)：(只能对 30 键显示型后机操作)

拨内线听到忙音时→按“0”→哔一声→呼叫。

(5)忙线插话：拨内线听到忙音时→按“8”→哔一声→即可对该话机插话。

此功能须在资料库设定允用插话

(6)讯息等待：

设定：拨内线听到忙音或回铃音未应答时→按“9”→哔一声→挂听筒→等待回电。

取消：提听筒→按“#*#9*”→哔一声。

(7)响铃与呼叫互换：拨内线听到回铃音时→“*”→呼叫→再按“*”→听到回铃音。(仅可对数字话机操作)。

其他功能

(1)禁铃：分机设禁铃功能时，内外线拨入为忙线状态，而内线拨号音会转成特殊拨号音，以提醒使用者。

设定：提听筒→按“#4”→哔一声→挂听筒。

取消：提听筒→按“#4”→哔一声→挂听筒。



深圳市瑞美华信息技术有限公司

ShenZhen RamWare Information Technology Co.,Ltd

地址：深圳市福田区竹子林紫竹六道8号金民大厦909

售前咨询 0755-83200200 技术支持 0755-82871119

网站地址：<http://www.ramware.com.cn/>

(2)闹铃:

设定: 提听筒→按“#92”→按入时间(0000-2359)→按“1(一次式)/2(永久式)”→哔一声→挂听筒。

时间是以24/小时制表示,前二位为小时,后二位为分钟。

取消: 提听筒→按“#*92”→哔一声→挂听筒,

(3)随身密码: 提听筒→按“1”→按随身密码(密码正确系统自动选取任一空间外线)→按电话号码→通话

(4)监听: 他分机忙线中→提听筒该分机号码→听到忙线音按“1”→监听。

监听等级须高於被监听者,才可执行监听功能。

(5)清除设定值: 提听筒→按“#69*”→哔一声→挂听筒。

清除话机本身所设定的功能如票给、跟随、闹铃...等,唯筒拨号码及分机密码不清除。

(6)会议室会谈: 提听筒→按会议室代码(860—867)→通话。

每组会议室电话允许4方(内外线)通话,如为第一方进入会议室会先听到保留音乐。

“暂切”键说明:

手册中使用“切”键与其它“转接”键、“闪切”键、“flash”键皆是相同功能,若无上述键时,可使用挂钩快按一次替代。



深圳市瑞美华信息技术有限公司

ShenZhen RamWare Information Technology Co.,Ltd

地址: 深圳市福田区竹子林紫竹六道8号金民大厦909

售前咨询 0755-83200200 技术支持 0755-82871119

网站地址: <http://www.ramware.com.cn/>